

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat het volgende product:

Omikron CallHelp 400RX oproep ontvanger aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.

Product omschrijving: HF oproepontvanger
ID Markering: Class 1 Equipment



Omikron Europe B.V.
Kolenbrandersstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213
web: <http://www.omikron-europe.com>
e-mail: info@omikron-europe.com

Ridderkerk, 1.06.2004

A.M. de Raadt

Beschrijving CallHelp 400RX ontvanger.

De Omikron CallHelp 400RX is een oproepontvanger voor het Omikron CallHelp 400 oproepsysteem.

Het toestel is standaard voorzien van herlaadbare batterijen en kan worden opgeladen in de zesvaks lader CallHelp 400C6 (optioneel verkrijgbaar).

Technische specificaties:

| Ontvanger Callhelp 400RX | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterijen | 2 x AAA (herlaadbaar) Het is aan te bevelen de batterijen 1 x per jaar te vervangen. |
| Stroomopname | Maximaal 2 mA rust Maximaal 30 mA "piep" oproep Maximaal 140 mA "tril" oproep |
| Ontvangst frequentie | UHF 433,92 Mhz |
| Boodschapcode 999L | Driecijferig, scrollend van 000 t/m 999 |
| Boodschapcode 9L, 9LP, 99L | Ééncijferig van 0 t/m 9 |
| Oproepsignaal | Continu of met intervals |
| "Battery low" indicatie | 2 x "piepen" om de 5 minuten, "b" in display. |
| Afmetingen (l x b x h) | 50 x 20 x 90 mm |
| Gewicht | 86 gram met batterijen |

b. de ontvanger aanmelden op een zender die is ingesteld als CallHelp - 9LPlus:

Druk op toets [1] als de ontvanger oproepnummer "1" moet krijgen.
Druk op toets [2] als de ontvanger oproepnummer "2" moet krijgen.
En zo verder, tot en met
Druk op toets [0] als de ontvanger oproepnummer "10" moet krijgen.
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.

c. de ontvanger aanmelden op een zender die is ingesteld als CallHelp - 99L:

Druk op toetsen [CANCEL 0 1 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer "01" moet krijgen.
Druk op toetsen [CANCEL 0 2 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer "02" moet krijgen.
En zo verder, tot en met
Druk op toetsen [CANCEL 9 9 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer "99" moet krijgen.
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.

d. de ontvanger aanmelden op een zender die is ingesteld als CallHelp - 999L:

Druk op toetsen [CANCEL 0 1 0 CALL/HELP] (display schakelt om "___") [0 0 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer "001" moet krijgen.
Druk op toetsen [CANCEL 0 0 2] (display schakelt om "___") [0 0 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer "002" moet krijgen. En zo verder, tot en met
Druk op toetsen [CANCEL 9 9 9] (display schakelt om "___") [0 0 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer "999" moet krijgen.
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.

Een ontvanger aanzetten en oproepen.

Nadat de ontvanger op de zender/bedienpost is aangemeld, kan hij worden opgeroepen. Hoe dit geschiedt is afhankelijk van de functie waarop de bedienpost/zender is ingesteld (9L, 9LPlus, 99L of 999L). Dit wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de zender/bedienpost. Bij het aanzetten van de ontvanger verschijnt achtereenvolgens de systeemcode en het ontvanger nummer in het display van de ontvanger.

Op welke wijze de ontvanger zal oproepen is afhankelijk van de gekozen instelling tijdens het aanmelden (A of b) en de stand van de schakelaar van de ontvanger.

A stand de oproep bestaat uit twaalf piepjes, waarna de ontvanger iedere tien seconden één seconde lang zal trillen/piepen, met een maximum van tien minuten. U stopt het oproepen door de knop in te drukken. Daarbij verschijnt de oproepcode opnieuw in het display. Drukt u meteen daarna nogmaals op de knop dan verschijnt de voorlaatste code. Op deze wijze kunt u de laatste acht ontvangen codes opnieuw in het display laten verschijnen.

A stand de oproep bestaat uit twaalf piepjes, waarna de ontvanger iedere tien seconden één seconde zal trillen, met een maximum van tien minuten. U stopt het oproepen door op de knop te drukken. Daarbij verschijnt de oproepcode opnieuw in het display. Drukt u meteen daarna nogmaals op de knop dan verschijnt de voorlaatste code. Op deze wijze kunt u de laatste acht ontvangen codes opnieuw in het display laten verschijnen.

b stand als instelling A, echter zonder intervals in de oproep.

b stand als instelling A, echter zonder intervals in de oproep.

De ontvanger opladen.

De Omikron CallHelp 400RX wordt geleverd met herlaadbare "AAA" NiMh batterijen. Deze worden opgeladen door de ontvanger in de optioneel leverbare zesvoudige lader Omikron CallHelp 400C6 te plaatsen. De ontvanger mag pas opgeladen worden als de "battery low" indicator (twee korte piepjes om de twee minuten, en een " b " in het display) in werking treedt. Wordt de ontvanger vaker opgeladen terwijl de batterijen niet leeg zijn, dan verkort dit de levensduur van de batterijen.

De batterijen vervangen.

U kunt de batterijen vervangen door twee herlaadbare "AAA" NiMh of twee NiCd batterijen, of twee niet herlaadbare "AAA" alkaline batterijen. Vervangt u de batterijen door herlaadbare NiMh of NiCd batterijen, zorg dan dat de schakelaar op de lader CallHelp 400C6 op de overeenkomstige stand staat. Met deze schakelaar wordt de laadstroom aan het type batterij aangepast (50 mAh voor NiMh en 25 mAh voor NiCd). Vervangt u de batterijen door **niet-herlaadbare** batterijen, dan mag het laadrek Omikron CallHelp 400C6 **niet** meer voor deze ontvanger gebruikt worden.

DIT IS ZEER BELANGRIJK. Als u de ontvanger gaat opladen terwijl NIET herlaadbare, **VERSCHILLENDE** of **ONJUISTE** batterijen geplaatst zijn, kunnen deze batterijen gaan lekken en exploderen.

Gebruiksaanwijzing van de Omikron CallHelp 400RX Ontvanger.

Om de ontvanger te kunnen oproepen, moet deze op de zender/bedienpost worden aangemeld, waarbij u tevens kunt kiezen of de ontvanger met of zonder intervals zal oproepen.

1. Zet de schakelaar op "off".
2. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Let op de juiste polariteit.
3. **Druk** de schakelaar van de ontvanger in en schuif hem van de "off" positie naar één van de beide posities of terwijl u het knopje ingedrukt houdt. In het display verschijnt eerst de systeemcode en het ontvangernummer, daarna drie horizontale streepjes (≡), gevolgd door "1A" of "1b". Nu kunt u het knopje loslaten. Door de knop herhaald in te drukken wordt gewisseld tussen "A" en "b". Kiest u "A" dan zal de ontvanger met intervals van 10 seconden oproepen. Kiest u "b" dan zal de ontvanger continu oproepen (maximaal 10 minuten).
4. Zet de zender/bedienpost aan en druk op [Cancel]. De drie middelste segmenten van het display lichten op "- - -".

De zender/bedienpost kan ingesteld zijn als CallHelp - 9L, 9LPlus, 99L of als 999L.

- a. **de ontvanger aanmelden op een zender/bedienpost die is ingesteld als CallHelp - 9L:**
Druk op toets [0].
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.



personenzoeksystemen